TR EN DE
FR IT RU
PT ES NL
DK UK HR
BG AR BA
PL HU RO

egebant®

sander

KULLANIM TALİMATLARI
INSTRUCTION FOR USE

MEKANİK VE TERMAL DİRENÇLİ ELDİVENLER VE KOLLUKLAR — TR

Bu ürün, onaylanmış bir kuruluş tarafından yürütülen bir CE testine tabi tutulur:	MNA Lab. Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21 Ataşehir / İstanbul Onaylanmış Numara: 2841
	BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Hollanda Onaylanmış Kuruluş Numarası: 2797
	Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRELAND Onaylanmış Kuruluş Numarası: 2777

SEMBOLLER VE PİKTOGRAMLARIN AÇIKLAMASI

EN ISO 21420:2020
Genel Gereksinimler
(risk kategorisi, boyut/ardarma, işaretleme, etiketleme vb.)
Kullanıcı bildiriminde üretici tarafından sağlanan bilgiler

EN 388 — abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Mekanik Risklere Karşı Koruma
a: Aşınma direnci (Seviye: 0–4) — d: Delinme direnci (Seviye: 0–4)
b: Bıçak kesiği direnci (Seviye: 0–5) — e: TDM ISO 13997 kesilme direnci (Seviye: A–F)
c: Yırtılma direnci (Seviye: 0–4) — f: Darbe koruması (P)

EN 407 — abcdef

EN 407:2020
Protezione contro i rischi termici (Calore e/o Fuoco)
a: Resistenza alla propagazione limitata della fiamma (x) — d: Radyant ısı direnci (Seviye: 0–2)
b: Resistenza al calore da contatto (Livello: 0–2) — e: Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara karşı direnç (Seviye: 0–2)
c: Resistenza al calore convettivo (Livello: 0–2) — f: Erimiş metalden gelen büyük sıçramalara karşı direnç (Seviye: 0–4)

EN 407 — abcdef

EN 407:2020
Protezione contro i rischi termici (Calore e/o Fuoco)
a: Resistenza alla propagazione limitata della fiamma (Livello: 0–4) — d: Resistenza al calore radiante (Livello: 0–4)
b: Resistenza al calore da contatto (Livello: 0–5) — e: Resistenza a piccoli schizzi di metallo fuso (Livello: 0–4)
c: Resistenza al calore convettivo (Livello: 0–4) — f: Resistenza a grandi schizzi di metallo fuso (Livello: 0–4)

ANSI — CUT

ANSI/ISEA 105-2016
Kesilme direnci (Seviye A1- A9)

ANSI — ABR

ANSI/ISEA 105-2016
Aşınma direnci (Seviye 0–6)

CE

Bu ürün, 2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ile uyumludur ve gerekliliklerle ilgili sertifikaya sahiptir.

Bu ürün gıda ile temasa uygundur.

EN 16350

EN 16350
Elektrostatik Koruma
Dikey direnç < 10^8 ohm koşullarını karşılayan eldivenler için kullanılır; yanıcı veya patlayıcı alanların mevcut olduğu veya olabileceği alanlarda giyilen koruyucu eldivenler için ilave kuralları kapsar.

EAC

Avrasya Ekonomik Birliği ülke pazarlarında yer alacak ürünlerin teknik düzenlemelerine uygunluğu gösteren işaret.

Bu eldivenler 2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ile uyumludur.

UYARI
Makinelerin hareketli parçaları nedeniyle dolaşma riski olduğunda Kullanmayın. Sıcak yüzeylerde 50° C'ye eşit veya daha yüksek sıcaklıklarda kargılastırılabilir efektler içeren sıcak ortamlarda veya -5° C'ye eşit veya daha düşük sıcaklıkta kaşıştırılmadıkça yapılır ve kullanmayın. Kesilmez tehlikeli olduğu durumlarda kullanmayın. Kesilmez tehlikeli olduğu durumlarda kullanmayın. Kullanmayın. Kullanmayın.

BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANISKE RISICI — DK

Dieses Produkt wird einer CE-Prüfung unterzogen, die von einer benannten Stelle durchgeführt wird.	MNA Lab. Kucukbakkalikoy Mah. Yenidogan Cad. No:21 Ataşehir/Istanbul notificeret nummer:2841
	BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Nitozemska Broj prijavljenog tijela: 2797
	Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRSKA Broj prijavljenog tijela: 2777

FORKLARING AF SYMBOLER OG PIKTOGRAMMER

EN ISO 21420:2020
Generelle krav
(Risikokategori, dimensionering, mærkning, mærkning osv.)
Oplysninger givet af producenten i brugermeddelelsen

EN 388 — abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Beskyttelse mod mekaniske risici
a: Slidstyrke (Niveau: 0-4) — d: Punkteringsmodstand (niveau: 0-4)
b: Klingens skæremodstand (niveau: 0-5) — e: TDM ISO 13997 skæremodstand (Niveau: A-F)
c: Rivemodstand (Niveau: 0-4) — f: Slagbeskyttelse (P)

EN 407 — abcdef

EN 407:2020
Beskyttelse mod termiske risici (Varme og/eller ild)
a: Modstand mod begrænset flammeudbredelse (x) — d: Strålingsvarmemodstand (niveau: 0-2)
b: Kontaktvarmemodstand (niveau: 0-2) — e: Modstandsdygtighed over for små stænk af smeltet metal (niveau: 0-2)
c: Konvektiv varmemodstand (Niveau: 0-2) — f: Modstandsdygtighed over for store stænk af smeltet metal (niveau: 0-4)

EN 407 — abcdef

EN 407:2020
Beskyttelse mod termiske risici (Varme og/eller ild)
a: Modstand mod begrænset flammeudbredelse (niveau: 0-4) — d: Strålingsvarmemodstand (niveau: 0-4)
b: Kontaktvarmemodstand (niveau: 0-5) — e: Modstandsdygtighed over for små stænk af smeltet metal (niveau: 0-4)
c: Konvektiv varmemodstand (Niveau: 0-4) — f: Modstandsdygtighed over for store stænk af smeltet metal (niveau: 0-4)

ANSI A# CUT — **ANSI/ISEA 105-2016**
Skæremodstand (niveau A1-A9)

ANSI # ABR — **ANSI//ISEA 105-2016**
Slidstyrke (niveau 0-6)

Dette produkt er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og er certificeret i henhold til de gældende krav.

Dette produkt er velegnet til fødevarekontakt.

EN 16350 — **EN 16350**
Anvendte til handsker, der opfylder den lodrette modstand < 10^8 ohm;
Til brug i områder, hvor der er brandbare eller eksplosive områder.

Et mærke, der viser overholdelse af de tekniske forskrifter for de produkter, der skal markedsføres i de europæiske økonomiske unionsstande.

Disse handsker er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler.

ADVARSEL
Må ikke anvendes, når der er risiko for sammenfiltring på grund af bevægelige dele af maskiner. Må ikke anvendt i varm omgivelser med effekter, der kan sammenlignes med temperaturer lig med eller højere end 250°C, eller ikolde miljøer med effekter, der kan sammenlignes med temperaturer lig med eller mindre end +5 °C. Brug ikke store mængder materialer i infrarøde stråler, flammer og fusion.

ANVENDELSE: Vælg handsker, der er modstandsdygtige over for de farer, du kan blive udsat for. Brug venligst handsker i den korrekte størrelse og passform. Disse handsker har høj elasticitet. Når de ikke bæres, kan længden virke kortere. Undersøg altid handskerne omhyggeligt for tegn på revner eller skader. Kontroller for snit, riller, hulstrøl, revner eller farveændringer i materialet, som kan indikere skader eller kemiske angreb forårsaget af tidligere brug eller opbevaring. Brug ikke beskyttelseshandsker, hvis de er forurenede, beskadigede, gennemhullede, slidte eller adskiller sig fra deres oprindelige tilstand. Alle EN 388:2016 + A1:2018 tests udføres udelukkende på håndfladen, og beskyttelsen er begrænset til dette område. Disse handsker yder ingen beskyttelse mod risici, der ikke er nævnt på denne side. Modstand mod risici gælder kun for de beskyttelsesniveauer, der er angivet i dette informationsark. Inhver ændring, som brugeren foretager på handsken, kan påvirke den garanterer for beskyttelsen. I henhold til EN 388-standarden kan der være risiko for fastklemning, hvis ydeevneniveauet for nivemodstand er 1 eller højere. Vejledende bestandighed mellem to tal i henhold til EN 388 angiver den generelle klassificering for handsker med to eller flere lag ikke nødvendigvis ydeevnen for det yderste lag. Som anført i EN 388 er resultaterne af cut-testen for skæremodstand (6.2) kun vejledende i tilfælde af slavbed, mens TDM-testen (6.3) er referenceparametersnoreslutteet. Hvis varmebestandigheden ved kontakt i henhold til EN 407 er på niveau 1, må den maksimale brugstemperatur være op til 100°C. Hvis testen for begrænset flammeudbredelse i henhold til EN 407 ikke er udført, må du ikke røre ved åben ild. Det kan forårsage skader. I henhold til EN 16350-standarden skal alt tøj og fodtøj, der bæres sammen med denne type handsker, også være designet under hensyntagen til elektrostatisk risiko. Overensstemmelseserklæringen for dette produkt kan ses på: http://www.egebant.com.tr/.

ČIŠĆENJE: Ne perite niti sušite ove proizvode u stroju. Nikada nemojte koristiti otapala ili sredstva za čišćenje koja sadrže klor izbjeljivač. Ove tvari brzo razgrađuju materijale rukavica i smanjuju razinu ponuđene zaštite. Rukavice treba samo obrisati. Zaštitne rukavice koje se vide ne mogu koristiti zbog otečenja, kontaminacije ili drugih nesigurnih uvjeta treba baciti na način da se rukavice ne mogu ponovno koristiti. Ne pokušavajte popraviti svoje rukavice. Ako postoji šteta, prijavite štetu svom nadređenom, odjelu ili organizaciji i nabavite novi set rukavica kao rezervne.

SKLADIŠTENJE: Čuvati u originalnom pakiranju i na prikladan način. Smjernice o roku trajanja nisu važeće ako je ambalaža otvorena, ako su rukavice izvađene iz originalne ambalaže ili ako su izložene vlazi, izvorima topline i/ili sunčevoj svjetlosti. Nakon upotrebe rukavice čuvajte na čistom, suhom i prozračenom mjestu, dalje od izvora sunčeve svjetlosti odmh alata ili drugih predmeta, kako biste produžili vijek trajanja bilo koje vrste rukavica. Skladištenje može trajati najmanje 5 godina, pod uvjetom da rukavice nisu izložene vlazi, izvorima topline, sunčevoj svjetlosti ili drugim štetnih tvari koje mogu oslabiti integritet ili svojstva, kao što su ozon, ultraljubičasto svjetlo, kemikalije ili slično.

ALERGIJA: Svatko s vet postojećim stanjem kože trebao bi se obratiti liječniku prije upotrebe rukavica. Ako se pojave bilo kakvi znakovi nadražaja ili alergijske reakcije, skinite rukavice i obratite se liječniku.

ODLAGANJE: Rukavice nakon upotrebe moraju se odložiti u skladu s lokalnim propisima.

PROIZVOĐAČ: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel: +90 262 679 1313 Faks: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

Za informacije o standardima i rezultatima učinkovitosti proizvoda pogledajte oznaku na proizvodu.

V.3 /2025-04

ЗАХИСНІ РУКАВИЧКИ ВІД МЕХАНІЧНИХ РИЗИКІВ — UK

Цей продукт піддається випробуванню СЕ, проведеному уповноваженим органом.	MNA Lab. Kucukbakkalikoy Mah. Yenidogan Cad. №:21 Ataşehir/Стамбул Повідомлений номер:2841
	BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Амстердам, Нідерландин, номер нотифікованого органу: 2797
	Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRELAND Нотифікований орган: 2777

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ ТА ПІКТОГРАМ

EN ISO 21420:2020
Загальні вимоги
(категорія ризику, розмір, маркування, маркування тощо)
Інформація, надана виробником у сповіщення користувача

EN 388 — abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Захист від механічних ризиків
a: Зносостійкість (рівень: 0-4) — d: стійкість до проколу (рівень: 0-4)
b: опір порізу леза (рівень: 0-5) — e: TDM ISO 13997 стійкість до порізів (рівень: A-F)
c: Опір розриву (рівень: 0-4) — f: захист від ударів (P)

EN 407 — abcdef

EN 407:2020
Захист від термічних ризиків (Тепло та/або Вогонь)
a: Стійкість до обмеженого поширення полум'я (x) — d: стійкість до випромінювання тепла (рівень: 0-2)
b: Контактна термостійкість (рівень: 0-2) — e: Стійкість до невеликих бризок розплавленого металу (Рівень: 0-2)
c: конвективна теплостійкість (рівень: 0-2) — f: Стійкість до великих бризок розплавленого металу (Рівень: 0-2)

EN 407 — abcdef

EN 407:2020
Захист від термічних ризиків (Тепло та/або Вогонь)
a: Стійкість до обмеженого поширення полум'я (Рівень: 0-4) — d: стійкість до випромінювання тепла (рівень: 0-4)
b: Контактна термостійкість (рівень: 0-5) — e: Стійкість до невеликих бризок розплавленого металу (рівень: 0-4)
c: конвективна теплостійкість (рівень: 0-4) — f: Стійкість до великих бризок розплавленого металу (Рівень: 0-4)

ANSI A# CUT — **ANSI//ISEA 105-2016**
Опір розрізу (рівень A1-A9)

ANSI # ABR — **ANSI//ISEA 105-2016**
Зносостійкість (рівень 0-6)

Цей продукт відповідає Регламенту (ЄС) 2016/425 про засоби індивідуального захисту та має сертифікат відповідності вимогам.

Цей продукт підходить для контакту з харчовими продуктами.

EN 16350 — **EN 16350**
Використовується в рукавичках, що відповідають вертикальному опору < 10^8 Ом;
Для використання в місцях, де є легкозаймисті або вибухонебезпечні зони.

Знак, що свідчить про відповідність технічним регламентам продукції, яка буде розміщена на ринках країн Євразійського економічного союзу.

Ці рукавички відповідають Регламенту (ЄС) 2016/425 про засоби індивідуального захисту.

УВАГА
Не використовуйте, якщо існує ризик залучування через рухомі частини машин. Не використовуйте в умовах середовища з ефектами, порівнянними з температурами, що дорівнюють або вище 250°C, або в холодних середовищах з ефектами, порівнянними з температурою, рівною або нижчою за -5°C. Не використовуйте великі кількості матеріалу в променевих пучках інфрачервоних, полум'я та термоядерного синтезу.

ВИКОРИСТАННЯ: Вибирайте рукавички, які стійкі до можливих для вас небезпек. Будь ласка, носіть рукавички відповідного розміру та форми. Ці рукавички мають високу еластичність. У незадіяному вигляді довжина може здаватися меншою. Завжди ретельно перевіряйте рукавички перед використанням і шукайте ознаки пошкоджень, таких як порізи, розриви, проколи, затвердіння, тріщини або зміни кольору, що можуть свідчити про пошкодження або хімічний вплив через попередню експлуатацію або зберігання. Не використовуйте засоби захисту рук, якщо вони забруднені, порізані, проколоті, зношені або відрізняються від свого початкового стану. Усі випробування EN 388:2016 + A1:2018 проводяться лише на долонній частині, і захист обмежується цією зоною. Ці рукавички не забезпечують захисту від ризиків, не зазначених на цій сторінці. Захист можливий лише відповідно до рівнів, зазначених у цьому інформаційному листі. Будь-яка зміна вносити користувачем у рукавичку може знизити захист. Згідно з EN 388 якщо рівень стійкості до розриву становить 1 або більше, може виникнути ризик защемлення. У примітках EN 388 зазначено, що випробування EN 388 на стійкість до порізів (6.2) є рефлективним показником. Якщо рівень стійкості до контактного тепла згідно з EN 407 становить 1, максимальна допустима температура використання — до 100°C. Якщо тест на обмежену стійкість до полум'я згідно з EN 407 не був виконаний, не наближайтеся до відкритого вогню. Це може спричинити пошкодження. Згідно з стандартом EN 16350, весь одяг і взуття, які носяться з цими рукавичками, також повинні бути спроектовані з урахуванням ризику електростатичного заряду. Декларація відповідності на цей продукт доступна за адресою: http://www.egebant.com.tr/.

ЧИЩЕННЯ: не прати та не сушити ці вироби в машинці. Ніколи не використовуйте розчинники або хімічні засоби, що містять хлорний відбілювач. Ці речовини швидко руйнують матеріал рукавичок і знижують рівень захисту. Рукавички слід тільки протирати. Захисні рукавички, які більше не придатні для експлуатації через пошкодження, зафарбовані чи інші небезпечні умови, слід утилізувати таким чином, щоб рукавички не можна було використовувати повторно. Не намагайтеся відремонтувати свої рукавички. Якщо є пошкодження, повідомте про пошкодження свого керівника, відділу чи організації та отримайте новий комплект рукавичок як запасний.

ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в оригінальній упаковці та відповідним умовам. Інструкції щодо терміну зберігання недійсні, якщо пакування пом'ятий, упаковані рукавички з оригінальної упаковки або коли вони були піддані впливу вологи, джерел тепла та/або сонячного світла. Після використання зберігайте рукавички в чистому, сухому та вентильованому місці, подалі від прямих сонячних променів та інших джерел, що погіршують, знищені або відповідають іншим небезпечним умовам. Вони можуть зберігатися протягом щонайменше 5 років, за умови, що рукавички не піддаються впливу вологи, джерел тепла або сонячного світла. Після використання зберігайте рукавички в чистому, сухому та вентильованому місці, подалі від прямих сонячних променів та інших інгредієнтів, які погіршують, знищують або створюють інші небезпечні умови. Вони можуть зберігатися протягом щонайменше 5 років, за умови, що рукавички не піддаються впливу вологи, джерел тепла або сонячного світла.

АЛЕРГІЯ: Будь-хто з хворобами захворюваннями шкіри повинен звернутися до служби охорони здоров'я своєї організації для отримання конкретної поради. Будь-які негативні подразнення або алергічні реакції, припиніть використання рукавичок і зверніться до фахівця.

УТИЛІЗАЦІЯ: Використані рукавички можуть бути забруднені інфекційними або небезпечними матеріалами. Утилізуйте відповідно до правил місцевих компетентних органів. Зверніться в контрольованих умовах або спалювати в сертифікованому заводі.

АДРЕСА ВИРОБНИКА: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Тел: +90 262 679 1313 Факс: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

За інформацію о стандартах і результатах ефективності продукту зверніться до етикетки виробу.

V.3 /2025-04

ZAŠTITNE RUKAVICE OD MEHANIČKIH RIZIKA — HR

Ovaj proizvod je podvrgnut CE testu koje provodi prijavljeno tijelo.	MNA Laboratorij. Kucukbakkalikoy Mah. Yenidogan Cad. Broj: 21 Ataşehir/Istanbul Broj obavijesti: 2841
	BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Nizozemska Broj prijavljenog tijela: 2797
	Satra Technology Europe Ltd Poslovni park Bracetown, Clonee, Dublin 15 IRSKA Broj prijavljenog tijela: 2777

OBJAŠNJENJE SIMBOLA I PIKTOGRAMA

EN ISO 21420:2020
Opći zahtjevi
(Kategorija rizika, veličina, označavanje, označavanje itd.)
Podaci koje navodi proizvođač u korisničku obavijesti

EN 388 — abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Zaštita od mehaničkih rizika
a: Otpornost na habanje (razina: 0-4) — d: Otpornost na probijanje (razina: 0-4)
b: Otpor rezanja oštrice (razina: 0-5) — e: TDM ISO 13997 otpornost na rez (razina: A-F)
c: Otpornost na trganje (razina: 0-4) — f: Zaštita od udara (P)

EN 407 — abcdef

EN 407:2020
Zaštita od toplinskih rizika (Toplina i/ili Vatra)
a: Otpornost na ograničeno širenje plamena (x) — d: Otpornost na toplinu zračenja (razina: 0-2)
b: Otpor na toplinu kontakta (razina: 0-2) — e: Otpornost na male prskanje rastaljenog metala (razina: 0-2)
c: otpornost na konvektivnu toplinu (razina: 0-2) — f: Otpornost na velike prskanje rastaljenog metala (razina: 0-2)

EN 407 — abcdef

EN 407:2020
Zaštita od toplinskih rizika (Toplina i/ili Vatra)
a: Otpornost na ograničeno širenje plamena (razina: 0-4) — d: Otpornost na toplinu zračenja (razina: 0-4)
b: Otpor na toplinu kontakta (razina: 0-5) — e: Otpornost na male prskanje rastaljenog metala (razina: 0-4)
c: otpornost na konvektivnu toplinu (razina: 0-4) — f: Otpornost na velike prskanje rastaljenog metala (razina: 0-4)

ANSI A# CUT — **ANSI//ISEA 105-2016**
Otpor na rezanje (razina A1- A9)

ANSI # ABR — **ANSI//ISEA 105-2016**
Otpornost na habanje (razina 0-6)

Ovaj proizvod je u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi i posjeduje certifikat o sukladnosti s propisanim zahtjevima.

Ovaj proizvod je prikladan za kontakt s hranom.

EN 16350 — **EN 16350**
Koristi se za rukavice koje zadovoljavaju vertikalni otpor < 10^8 ohma;
Za korištenje u područjima gdje su prisutna zapaljiva ili eksplozivna područja.

Oznaka koja pokazuje usklađenost s tehničkim propisima proizvoda koji se stavljaju na tržišta zemalja Euroazijske ekonomske unije.

Ove rukavice su u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi.

OPREZ
Ne koristite ako postoji opasnost od zapletanja zbog pokretnih dijelova stroja. Nemojte koristiti u okruženjima s ekstremnim vrućinama ekvivalentnim ili većim od 250°C, ili u hladnim okruženjima s učincima usporedivim s temperaturama jednakim ili manjim od -5°C. Nemojte koristiti velike količine materijala u infracrvenim zrakama, plamenu i fuziji.

UPOTREBA: Odaberite rukavice koje su otporne na opasnosti kojima možete biti izloženi. Molimo vas da nosite rukavice odgovarajuće veličine i kroja. Ove rukavice imaju visoku elastičnost. Kada nisu u uporabi, mogu izgledati kraće. Uvijek vizualno pregledajte rukavice. Provjerite ima li oštećenja na materijalu rukavica ili znakova hemijskog utjecaja uzrokovanog prethodnom upotrebom ili skladištenjem, poput pucketanja, pukotina, prebojanja, ukrućenja, pucanja ili promjene boje. Ne koristite zaštitne rukavice ako su prljave, izrezane, probušene, istrošene ili odstupaju od svog originalnog stanja. Sva ispitivanja EN 388:2016 + A1:2018 standarda se vrše isključivo na dlani; zaštita je ograničena na taj dio. Ove rukavice ne pružaju zaštitu od rizika koji nisu navedeni na ovoj stranici. Otpornost na rizike se odnosi isključivo na razine zaštite prikazane u ovom informativnom listu. Bilo kakva promjena koju korisnik napravi na rukavicama poništava sve garancije zaštite. Prema standardu EN 388, ako je nivo otpornosti na kidanje jednak ili veći od 1, postoji rizik od uklještenja. Napomene u vezi s ispitivanjem EN 388 opisuju klasifikacija rukavica s dva ili više slojeva ne mora nužno odražavati performanse vanjskog sloja. Kao što je navedeno u EN 388, rezultati coupe testa otpornosti na sječenje (tačka 6.2) su samo indikativni kod tupe oštrice, dok je TDM-test (tačka 6.3) referentni rezultat performansi otpornosti na sječenje. Ako je nivo performansi za otpornost na kontakt s toplotom prema EN 407 jednak 1, maksimalna temperatura korištenja je do 100°C. Ako test za otpornost na ograničeno širenje plamena prema EN 407 nije sprovođen, nemojte dodirivati otvoreni plamen—može doći do oštećenja. Prema standardu EN 16350, sva odjeća i obuća koja se nosi uz ove vrste rukavica mora biti također projektirana uz uvažavanje rizika elektrostatičkog naboja. Izjava o usklađenosti za ovaj proizvod može se pogledati na: http://www.egebant.com.tr/.

ČIŠĆENJE: Ne perite niti sušite ove proizvode u stroju. Nikada nemojte koristiti otapala ili sredstva za čišćenje koja sadrže klor izbjeljivač. Ove tvari brzo razgrađuju materijale rukavica i smanjuju razinu ponuđene zaštite. Rukavice treba samo obrisati. Zaštitne rukavice koje se vide ne mogu koristiti zbog otečenja, kontaminacije ili drugih nesigurnih uvjeta treba baciti na način da se rukavice ne mogu ponovno koristiti. Ne pokušavajte popraviti svoje rukavice. Ako postoji šteta, prijavite štetu svom nadređenom, odjelu ili organizaciji i nabavite novi set rukavica kao rezervne.

SKLADIŠTENJE: Čuvati u originalnom pakiranju i na prikladan način. Smjernice o roku trajanja nisu važeće ako je ambalaža otvorena, ako su rukavice izvađene iz originalne ambalaže ili ako su izložene vlazi, izvorima topline i/ili sunčevoj svjetlosti. Nakon upotrebe rukavice čuvajte na čistom, suhom i prozračenom mjestu, dalje od izvora sunčeve svjetlosti odmh alata ili drugih predmeta, kako biste produžili vijek trajanja bilo koje vrste rukavica. Skladištenje može trajati najmanje 5 godina, pod uvjetom da rukavice nisu izložene vlazi, izvorima topline, sunčevoj svjetlosti ili drugim štetnih tvari koje mogu oslabiti integritet ili svojstva, kao što su ozon, ultraljubičasto svjetlo, kemikalije ili slično.

ALERGIJA: Svatko s vet postojećim stanjem kože trebao bi se obratiti liječniku prije upotrebe rukavica. Ako se pojave bilo kakvi znakovi nadražaja ili alergijske reakcije, skinite rukavice i obratite se liječniku.

ODLAGANJE: Rukavice nakon upotrebe moraju se odložiti u skladu s lokalnim propisima.

PROIZVOĐAČ: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

Za informacije o standardima i rezultatima učinkovitosti proizvoda pogledajte oznaku na proizvodu.

V.3 /2025-04

РЪКАВИЦИ ОХРАНЯЩИ ПРЕД ЗАГРОЖЕНИЯМИ МЕХАНИЧНОГО — PL

Ten produkt jest poddawany testowi CE przeprowadzonemu przez jednostkę notyfikowaną.	Laboratorium MNA. Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. Nr: 21 Ataşehir / Istanbul Numer zgłoszenia: 2841
	BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Holandia Numer jednostki notyfikowanej: 2797
	Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRLANDIA Numer jednostki notyfikowanej: 2777

OBJAŚNIENIA SYMBOLI I PIKTOGRAMÓW

EN ISO 21420:2020
Ogólne wymagania
(Kategoria ryzyka, wielkość, oznakowanie, etykietowanie itp.)
Informacje podane przez producenta w informacji dla użytkownika

EN 388 — abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi
a: Odporność na zużycie (poziom: 0-4) — d: Odporność na przebicie (poziom: 0-4)
b: Odporność na przecięcie ostrzem (poziom: 0-5) — e: Odporność na przecięcie TDM ISO 13997 (poziom: A-F)
c: Odporność na rozdarcie (poziom: 0-4) — f: Ochrona przed uderzeniami (P)

EN 407 — abcdef

EN 407:2020
Ochrona przed zagrożeniami termicznymi (ciepło i/lub ogień)
a: Odporność na ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia (x) — d: Odporność na promieniowanie cieplne (Poziom: 0-2)
b: Kontaktowa rezystancja cieplna (poziom: 0-2) — e: Odporność na małe odpryski stopionego metalu (poziom: 0-2)
c: Odporność na ciepło konwekcyjne (poziom: 0-2) — f: Odporność na duże rozpryski stopionego metalu (Poziom: 0-2)

EN 407 — abcdef

EN 407:2020
Ochrona przed zagrożeniami termicznymi (ciepło i/lub ogień)
a: Odporność na ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia (Poziom: 0-4) — d: Odporność na promieniowanie cieplne (Poziom: 0-4)
b: Kontaktowa rezystancja cieplna (poziom: 0-5) — e: Odporność na małe odpryski stopionego metalu (poziom: 0-4)
c: Odporność na ciepło konwekcyjne (poziom: 0-4) — f: Odporność na duże rozpryski stopionego metalu (Poziom: 0-4)

ANSI A# CUT — **ANSI//ISEA 105-2016**
Odporność na przecięcie (poziom A1-A9)

ANSI # ABR — **ANSI//ISEA 105-2016**
Odporność na zużycie (poziom 0-6)

Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 dotyczącym środków ochrony indywidualnej i posiada certyfikat zgodności z odpowiednimi wymaganiami.

Ten produkt nadaje się do kontaktu z żywnością.

EN 16350 — **EN 16350**
Stosowany do rękawic spełniających opór pionowy < 10^8 omów; Do użytku w obszarach, w których występują obszary łatwopalne lub wybuchowe.

Znak świadczący o zgodności z przepisami technicznymi wyrobów, które mają być wprowadzane na rynki krajów Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Te rękawice są zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/425 dotyczącym środków ochrony indywidualnej.

OSTRZEŻENIE
Nie używać, gdy istnieje ryzyko zaplątania się o ruchome części maszyny. Nie używać w gorących środowiskach o skutkach porównywalnych z temperaturami równymi lub wyższymi niż 50°C, lub w zimnych środowiskach o skutkach porównywalnych z temperaturami równymi lub niższymi niż -5°C. Nie używaj z dużą ilością materiału w promieniach podczerwonych, płomieniach i fuzji.

UŻYTKOWANIE: Wybierają rękawice odporne na zagrożenia, na które możesz być narażony. Proszę nosić rękawice w odpowiednim rozmiarze i kształcie. Te rękawice charakteryzują się wysoką elastycznością. Gdy nie są noszone, ich długość może wydawać się krótsza. Zawsze przed użyciem dokładnie sprawdź dokonują wizualnej kontroli rękawic. Sprawdź, czy materiał nie jest uszkodzony czy nie ma przecięć, rozerwań, przebić, otwarć, pęknięć lub przebarwień, które mogą świadczyć o uszkodzeniach lub działaniu substancji chemicznych w wyniku wcześniejszego użycia lub przechowywania. Nie używaj rękawic ochronnych, jeśli są zabrudzone, przecięte, przebite, zużyte lub inne niż w stanie pierwotnym. Wszystkie testy zgodne z EN 388:2016 + A1:2018 przeprowadzane są wyłącznie na powierzchni wewnętrznej dłoni, a ochrona ogranicza się tylko do tej części. Te rękawice nie zapewniają ochrony przed zagrożeniami niewymienionymi w niniejszym dokumencie. Ochrona dotyczy wyłącznie poziomów wskazanych w tej karcie informacyjnej. Wszelkie zmiany dokonane przez użytkownika w rękawicach wiążą się z utratą gwarancji ochronnej. Zgodnie z normą EN 388, jeżeli poziom odporności na rozdzieranie wynosi 1 lub wyżej, może wystąpić ryzyko zaczepienia. W przypadku rękawic ochronnych z wielomą warstwami zgodnie z EN 388, ogólna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla wydajność warstwy zewnętrznej. Jak określono w EN 388, wyniki testu cięcia coupe (pkt 6.2) mają charakter orientacyjny przy stępionej ostrzu, natomiast test TDM (pkt 6.3) stanowi referencyjny wynik odporności na przecięcie. Jeśli poziom odporności na ciepło kontaktowe według EN 407 wynosi 1, maksymalna dopuszczalna temperatura użytkowania wynosi do 100°C. Jeśli test odporności na ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia EN 407 nie został przeprowadzony, nie należy dotykać otwartego ognia. Może to spowodować uszkodzenia. Zgodnie z normą EN 16350, wszystkie ubrania i obuwie noszone z tego rodzaju rękawicami muszą być zaprojektowane z uwzględnieniem ryzyka elektrostatycznego. Deklarację zgodności dla tego produktu można znaleźć pod adresem: http://www.egebant.com.tr/.

CZYSZCZENIE: Nie prać w pralce ani suszyć tych produktów. Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani środków czyszczących zawierających wybielacz chlorowy. Substancje te szybko rozkładają materiały rękawic i obniżają poziom oferowanej ochrony. Rękawiczki należy tylko wytrzeć. Rękawice ochronne, które nie nadają się już do użytku z powodu uszkodzenia, zanieczyszczenia lub innych niebezpiecznych warunków, należy wyrzucić w taki sposób, aby nie można było ich ponownie użyć. Nie próbuj naprawiać rękawic. W przypadku uszkodzenia zgłoś szkodę swojemu przełożonemu, działowi lub organizacji i zdobądź nowy zestaw rękawic jako zapasowy.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu i w odpowiednich warunkach. Wytyczne dotyczące trwałości nie obowiązują, jeśli uszczelka opakowania została uszkodzona, rękawice zostały wyjęte z oryginalnego opakowania lub były narażone na działanie wilgoci, źródeł ciepła i/lub światła słonecznego. Po użyciu przechowuj rękawice w czystym, suchym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz narzędzi lub innych ostrych przedmiotów, aby przedłużyć żywotność każdego rodzaju rękawic. Przechowywanie może trwać przez co najmniej 5 lat, pod warunkiem ochrony rękawic przed wilgocią, ciepłem lub światłem słonecznym. Po użyciu przechowuj rękawice w czystym, suchym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz innych składników, które pogarszają, niszczą lub tworzą inne niebezpieczne warunki. Mogą być przechowywane przez co najmniej 5 lat, pod warunkiem ochrony rękawic przed wilgocią, ciepłem lub światłem słonecznym.

ALERGIA: Każdy, kto cierpi na wcześniejszą chorobę skóry, powinien skontaktować się ze służbą zdrowia swojej organizacji w celu uzyskania konkretnej porady. Wszelkie niekorzystne skutki lub reakcje alergiczne, należy zaprzestać używania rękawic i zwrócić się o pomoc medyczną.

UTYLIZACJA: Rękawice zużyte mogą być zanieczyszczone materiałami zakaźnymi lub niebezpiecznymi. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi właściwych organów. Zakopuj w kontrolowanych warunkach lub spalaj w spalarni.

ADRES PRODUCENTA: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

Za informacje o standardach i wynikach skuteczności produktu zapoznaj się na etykiecie.

V.3 /2025-04

VÉDŐKESZTYŰ MECHANIKAI KOCKÁZAT ELLEN — HU

This product is subjected to a CE test conducted by a notified body.	MNA Lab. Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21 Ez a termléket egy bejelentett szervezet által elvégzett CE-tesztnek vetették alá. Ataşehir/Istanbul Notified Number:2841
	BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amszterdam Hollandia Bejelentett testület száma: 2797
	Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 ÍRORSZÁG Bejelentett testület száma: 2777

SZIMBÓLUMOK ÉS PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA

EN ISO 21420:2020
Általános követelmények
(Kockázati kategória, méretezés, jelölés, címkézés stb.)
A gyártó által a felhasználói közleményben megadott információk.

EN 388 — abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Mechanikai kockázatok elleni védelem
a: Kopásállóság (szint: 0-4) — d: Szúrásállóság (Szint: 0-4)
b: Penge vágási ellenállása (szint: 0-5) — e: TDM ISO 13997 vágásállóság (szint: A-F)
c: Szakadásállóság (szint: 0-4) — f: Ütésvédelem (P)

EN 407 — abcdef

EN 407:2020
Védelem a hőhatások (hő és/vagy láng) ellen
a: Korlátozott lángterjedés elleni ellenállás (x) — d: Sugárzó hőállóság (Szint: 0-2)
b: Érintkezési hőállóság (Szint: 0-2) — e: Ellenállás kis olvadt fém fröccsenéselvet szemben (Szint: 0-2)
c: Konvektív hőállóság (Szint: 0-2) — f: Ellenállás a nagy olvadt fém fröccsenéselvet szemben (Szint: 0-2)

EN 407 — abcdef

EN 407:2020
Védelem a hőhatások (hő és/vagy láng) ellen
a: Korlátozott lángterjedés elleni ellenállás (szint: 0-4) — d: Sugárzó hőállóság (Szint: 0-4)
b: Érintkezési hőállóság (Szint: 0-5) — e: Ellenállás kis olvadt fém fröccsenéselvet szemben (Szint: 0-4)
c: Konvektív hőállóság (Szint: 0-4) — f: Ellenállás a nagy olvadt fém fröccsenéselvet szemben (Szint: 0-4)

ANSI A# CUT — **ANSI//ISEA 105-2016**
Átpor no rez (Nov A1 - A9)

ANSI # ABR — **ANSI//ISEA 105-2016**
Odporność na habanie (nivo 0-6)

Ovaj proizvod je u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 o ličnoj zaštitnoj opremi i posjeduje certifikat o usklađenosti s relevantnim zahtjevima.

Ovaj proizvod je prikladan za kontakt s hranom.

EN 16350 — **EN 16350**
Koristi se za rukavice koje zadovoljavaju vertikalni otpor < 10^8 oma;
Za upotrebu u područjima gdje su prisutna zapaljiva ili eksplozivna područja.

Az Eurázsiai Gazdasági Unió országainak piacain forgalomba kerülő termékek műszaki előírásainak való megfelelését mutató jelölés.

Ez a termék megfelel a 2016/425 számú egyéni védőeszközökről szóló rendeletnek, és rendelkezik az előírt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal.

Ez a termék élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas.

EN 16350 — **EN 16350**
Ez a termék megfelel a 2016/425 számú egyéni védőeszközökről szóló rendeletnek, és rendelkezik az előírt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal.

Ezek a kesztyűk megfelelnek a 2016/425 számú egyéni védőeszköz rendelet előírásainak.

FIGYELEM
Ne használja, ha fennáll a beékelődés veszélye a gép mozgó alkatrészei miatt. Ne használja meleg környezetben, amelynek hatásai 50°C vagy annál magasabb hőmérsékletnek, hasonlóak, vagy hideg környezetben, amelynek hatásai hasonlóak a -5°C vagy annál alacsonyabb hőmérsékletekhez. Ne használjon nagy mennyiségű anyagot infravörös sugarakhoz, lángokhoz és fúzióhoz.

HASZNÁLAT: Válasszon olyan kesztyűt, amely ellenáll a potenciálisan előforduló veszélyeknek. Kérjük, viseljen megfelelő méretű és jól illeszkedő kesztyűt. Ez a kesztyű nagy rugalmas képességgel rendelkezik. Ha nincs kézen, hossza rövidebbnek tűnhet. A kesztyűk használata előtt mindig ívegy az újat, és szemrevételezéssel ellenőrizze. Vizsgálja meg, hogy a kesztyű anyagán van-e vágás, szakadás, lyuk, megkeményedés, repedés vagy elszíneződés, amely korábbi használatból vagy tárolásból származó